

PRODUCTO:

TAPÓN DE OIDO C/
CORDON 1110

MARCA:

3M



DESCRIPCIÓN:

- El Tapón de oído C/ cordón 1110 es una solución eficaz para proteger tus oídos en entornos ruidosos.
- Con un diseño ergonómico y cómodo, estos tapones auditivos ofrecen un ajuste seguro y un alto nivel de reducción de ruido, garantizando la preservación de tu audición. Su cordoncillo permite una fácil manipulación y evita la pérdida de los tapones.
- Fabricados con materiales de calidad, son duraderos y reutilizables.
- Ideales para actividades como conciertos, trabajos industriales o para dormir en ambientes ruidosos. Con los Tapones de oído C/ cordón 1110, protege tu audición de manera efectiva y disfruta de tranquilidad en cualquier situación.

CARACTERÍSTICA:

- Tapones de espuma blanda hipoalergénica para los oídos que ofrecen la máxima comodidad.
- Superficie suave resistente a la suciedad.
- Baja presión en el canal auditivo.
- Diseño cónico, se adapta a la mayoría de canales auditivos y facilita el uso.
- Incluye cordón.
- SNR= 37dB.
- Nivel de protección: 95dB(A) - 110dB(A).
- Normativa: EN 352-2:2002.
- Material del tapón: Espuma de poliuretano.
- Material del cordón: Poliéster.

USOS:

Su uso se recomienda para trabajadores que desempeñan sus tareas en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos, como en construcción, manufacturas, minería o agroindustria, entre otros.

BENEFICIOS:

Los tapones con cordón 3M 1100 son de espuma blanda hipoalergénica para ofrecer la máxima comodidad a los oídos. Tienen un diseño cónico que se adapta a la mayoría de canales auditivos y facilita su uso.

Estos tapones son muy agradables de usar en lugares calurosos y húmedos, así como con cascos y gafas. Vienen con un cordón adjunto para evitar que se caigan y permitir llevarlos de manera cómoda. Los tapones 3M son desechables, están disponibles en color naranja, y cuentan con un nivel de protección de entre 95dB(A) y 110dB(A).

NORMATIVA:

Cumple con la normativa EN 352-2:2002, que especifica los requisitos de construcción, diseño, prestaciones, marcado e información al usuario para los tapones. La relación de estos tapones con la normativa EN 352-2:2002 implica que han sido sometidos a pruebas y cumplen con los estándares de calidad y rendimiento establecidos por dicha norma. Esto significa que han sido evaluados para garantizar que proporcionen un nivel de protección adecuado contra el ruido, de acuerdo con los requisitos especificados.

MODO DE USO:

- Antes de colocar los tapones en los oídos, asegúrate de que tus manos estén limpias para evitar la introducción de suciedad o bacterias en el canal auditivo.
- Toma un tapón con una mano y utiliza la otra mano para estirar suavemente el lóbulo de la oreja hacia arriba y hacia atrás. Esto ayuda a abrir el canal auditivo y facilita la inserción del tapón. Con el tapón entre los dedos pulgar e índice, comprime suavemente la espuma de poliuretano para reducir su tamaño.
- Inserta el tapón en el canal auditivo mientras aún está comprimido. Empújalo suavemente +hacia adentro hasta que esté bien colocado y se sienta cómodo.
- Mantén el tapón en su lugar durante unos segundos mientras se expande y se ajusta al canal auditivo. Esto asegura un ajuste adecuado y una buena protección auditiva.
- Repite el proceso con el otro tapón para asegurar que ambos oídos estén protegidos.